

MissP.'s HOW TO DO

WOHNWAGEN INNEN STREICHEN

1 VORBEREITEN

Hast Du in Deinem Wohnwagen folierte Oberflächen, kannst Du, sofern sich die Folie nicht löst, einfach starten. Sollte sich die Folie lösen, entferne sie, wenn möglich, komplett. Montiere die Griffe ab. Türen kannst Du hängend oder ausgehängt streichen.

2 REINIGEN

Gerade in einem Wohnmobil ist die vorbereitende Reinigung sehr wichtig. Damit die Oberflächen komplett staub- und fettfrei sind, reinige sie am besten mit **Zum Reinigen - MissPompador Reiniger**. Bei besonders hartnäckigem Fettschmutz kannst Du auch mit Backofenreiniger oder Ähnlichem putzen. Wichtig ist, dass Du den Reiniger sehr sorgfältig mit klarem Wasser wieder abwäschst und alles gut trocknen lässt. Klebe jetzt die Bereiche ab, die Du vor dem Anstrich schützen möchtest.

3 GRUNDIEREN

Möchtest Du Echtholz oder Echtholzfurnier in hellen Farbtönen streichen, so gehst Du mit **Zum Halten & Blocken - MissPompador Grundierung** auf Nummer sicher, dass Deine Holzschränke im Wohnwagen nicht ausbluten und die Farbe fleckig wird.

Bei Kunststoffoberflächen oder Hochglanzlack sorgst Du mit **Zum Halten & Blocken - MissPompador Grundierung** für eine bessere Anhaftung der Farbe. Warte nach der Grundierung min. 8 Stunden, bevor Du mit dem Anstrich beginnst.



4 LACKIEREN

Trage nun die Lackschichten auf. So viele, bis Du mit dem Ergebnis glücklich bist. Oft reichen 2 Schichten. Lasse jeden Anstrich gut trocknen. Meistens genügen 4-5 Stunden, aber je nach Umgebungsbedingungen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) kann es länger dauern.

5 VERSIEGELN

In einem Wohnmobil, auf kleinem Raum, werden alle Flächen besonders beansprucht. Trage daher zusätzlich eine dünne Schicht **Zum Versiegeln - MissPompador Versiegelung** auf, nachdem der Lack gut getrocknet ist. Die farblose Versiegelung schützt vor Kratzern und Macken im Lack. Lasse sie etwa 14 Tage trocknen, bis Du sie vollständig belastest.

GEMEINSAM BRINGEN WIR *Farbe* INS SPIEL!

Damit Du nun nicht völlig allein gelassen vor Deinem Streichprojekt stehst, kannst Du Dich an dieser Anleitung orientieren. Du hast konkrete Fragen und brauchst Hilfe?

Melde Dich einfach bei unserer Farb- und Streichberatung! Telefonisch unter +49 941 206 068 20 oder als Chat über WhatsApp: +49 176 22225808

Let's do this!



Psst... UNSER PROFITIPP

♥ Das beste Streichergebnis erzielst Du bei moderaten Temperaturen. Achte auch darauf, dass die Luft nicht zu feucht ist, wenn Du deine Camperrenovierung in Angriff nimmst. Temperaturen zwischen 10 und 24 Grad sind ideal. Beachte beim Abkleben folgendes: Ziehe das Klebeband entweder nach jedem Anstrich ab, solange die Farbe noch feucht ist. Oder schneide am Ende Deines Projekts mit einem scharfen Teppichmesser entlang der Lackkante und ziehe das Klebeband anschließend ab.